



AGGIORNAMENTO SOFTWARE

whytouch-pro
IL PROGRAMMATTORE PORTATILE



www.why-evo.com
www.sicetech.it



AVVERTENZE GENERALI

L'uso del software "Why Touch Pro" è destinato ad agevolare il cliente in tutti i passaggi necessari per identificare, copiare e generare un radiocomando.

Per un corretto funzionamento del dispositivo posizionare il Why Pro-Touch lontano dalle seguenti fonti di interferenza:

Cellulari

Telefoni Cordless

Luci al neon

Modem Wi-Fi

DOWNLOAD SOFTWARE

- Cliccare sul file Why_Touch_PC.zip
- Estrarre la cartella Why_Touch_PC
- Cliccare sul file di setup.exe per far partire la procedura di installazione
- Premere Esegui per iniziare l'installazione del file
- Confermare l'installazione del programma quando il software lo richiede
- Finita l'installazione cliccare su Esegui per aprire il programma

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

- Aprire il software Why_Touch_PC
- Cliccare sull'icona IMPOSTAZIONI
- Premere sul pulsante "Aggiornamento Firware" per aggiornare il software
- Aspettare che l'aggiornamento si sia concluso con successo